

Положение замеряющей части при использовании обычных термопар в качестве датчика верха.

**!Не путать с правильным местом установки датчика!**

[https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=800&bih=378&tbm=isch&sa=1&ei=gJKvW7zIA63OrgTfpJK4DQ&q=krievs+monitor.espec.ws&oq=krievs+monitor.espec.ws&gs\\_l=img.3...39670.50488.0.52586.17.17.0.0.0.248.1908.4j12j1.17.0....0...1c.1.64.img..0.1.115...0i5i30k1j0i24k1.0.Otj5aVb0tLc#imgsrc=uiG2UXVGKKcRM:](https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&biw=800&bih=378&tbm=isch&sa=1&ei=gJKvW7zIA63OrgTfpJK4DQ&q=krievs+monitor.espec.ws&oq=krievs+monitor.espec.ws&gs_l=img.3...39670.50488.0.52586.17.17.0.0.0.248.1908.4j12j1.17.0....0...1c.1.64.img..0.1.115...0i5i30k1j0i24k1.0.Otj5aVb0tLc#imgsrc=uiG2UXVGKKcRM:)

